


症 状	確 認	処 置
ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●壁スイッチが入っていますか？ ●ランプソケットの接続不良ではありませんか？ ●ランプ切れではありませんか？ ●もう一度スイッチを入れてください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●壁スイッチを入れてください。 ●ランプソケット部を確かめてください。 ●新しいランプと交換してください。

<p>愛情点検</p> 	<p>★長年ご使用の照明器具の点検を！</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="273 459 607 477"> <p>ご使用の際、こんな症状はありませんか？</p> </td> <td data-bbox="607 459 804 477"> <ul style="list-style-type: none"> ●コゲくさい臭いがする ●ランプを取りかえても正常に点灯しない ●器具に触れるとビリビリと電気をを感じる ●その他の異常や故障がある </td> <td data-bbox="804 459 936 477"> <p>ご使用中止</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="273 469 936 477"> <p>故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ず販売店にご相談ください。</p> </td> </tr> </table>	<p>ご使用の際、こんな症状はありませんか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●コゲくさい臭いがする ●ランプを取りかえても正常に点灯しない ●器具に触れるとビリビリと電気をを感じる ●その他の異常や故障がある 	<p>ご使用中止</p>	<p>故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ず販売店にご相談ください。</p>		
<p>ご使用の際、こんな症状はありませんか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●コゲくさい臭いがする ●ランプを取りかえても正常に点灯しない ●器具に触れるとビリビリと電気をを感じる ●その他の異常や故障がある 	<p>ご使用中止</p>					
<p>故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ず販売店にご相談ください。</p>							

	定格電圧	入力電流	消費電力	ランプ電力	適合ランプ
30W	100V	0.26A	25W	28W	FCL30/28×1

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>
 ☎(0467) 41-2729 **FAX** (0467) 41-2786

施工者さまへ

- 施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの

■施工は電気設備の技術基準・内線規程に従う



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または
家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 次のような場所には取付けない 器具落下の原因
- ・傾斜天井 ・船底天井 ・竿ぶち天井
 - ・格子天井 ・不安定な場所 ・壁面
 - ・乾燥不十分な場所（クロス貼り・コンクリート）
 - ・薄い板部分、強度的に不十分な場所
- 交流100V以外では使用しない
ランプ・器具の短寿命及び過熱による火災の原因

- 屋外や浴室など温度や湿度が高い所で使用しない
絶縁不良による感電や火災の原因
(5~35℃の温度範囲で使用するよう設計されています)
- 調光器との併用はできません
- 器具取付け前に配線器具の固定強度を確認する
がたつきなどのある配線器具に取付けると器具落下の原因となります

取付けかた

既に天井に配線器具がついている場合は図1~図3のどれがついているか確認する。
下図のような配線器具がついていない場合は電気工事が必要です。
右記の「電気工事」をお読みください。電気工事には電気工事士の資格が必要です。



図1

角形引掛シーリング



図2

丸形引掛シーリング



図3

埋込ローゼット


- (1)図1・2の配線器具が付いている場合は付属の
取付金具を付属の木ねじ2本で天井のしっかり
したさんなどに取付ける。

図3の配線器具が付いている場合、付属の取
付けねじだけを使用して取付けをおこなう。

△注意

取付不十分は落下の原因

- (2)図4のように本体を支えながら引掛シーリングキャップの
引掛刃を配線器具の穴に合わせ、右にひねる。(約15度)
電源に接続される。



- (3)図5のように
- ①同梱の取付ねじを途中までゆるめる。
 - ②本体中央部カギ穴に取付ねじの頭部をとおす。
 - ③2本の取付ねじが出たら、本体を右に回転する。
 - ④本体突起部より奥の位置で確実にドライバーでしめつける。




図5

電気工事

△警告


電源を切ってください。
感電の原因になります。

△警告

連結式の電源接続は、指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がして
奥まで差込む。 差込み不十分は接触不良による感電・火災の原因

※天井に配線器具が付いていない場合は、電気設備の技術基準・内線
規程に従い取付ける。電気工事には電気工事士の資格が必要です。

- (1)引掛シーリングボディの電源線差込み穴に電源線を確実に
差し込む。(適合電線は単線のφ1.6mm、φ2.0mm)
- (2)付属の木ねじ2本で引掛シーリングボディをしっかりした
天井に確実に取付ける。




■取付金具について

- (1)取付金具Aと取付金具Bがあり、併用することにより、アウトレット
ボックス、コンクリートボックス、ボックスカバー、インサート
ボルトに直接取付けられます。

△注意


この場合、別に電源工事が必要です。

- (2)取付金具Aの広い切欠に取付金具
Bの舌片を合わせ、取付金具Bの
突起が取付金具Aの穴に入るまで
回転し、取付金具AとBを仮止め
したのち、天井のボックス、又
はインサートボルトに取付ける。




各部のなまえ


カバー形状等は機種によって異なります。



カバーの取付けかた




- ①カバーのシール貼り付け位置を、
本体の矢印部に合わせ、カバー
を押し上げる。



- ②カバーの中央部を支えながら押し上
げ、右方向に止まるまで回転させる。
※確実に取付いたか、軽くカバーを引
き下げてはずれないか確認してくだ
さい。

△注意

取付不十分は落下の原因




ランプ交換のしかた

△警告

電源を切ってください。感電の原因になります。

口金ピンを上側にむけて、蛍光ランプをランプホルダに
取付け、下図に示すようにランプソケットを口金ピンに
差込む。



△注意

- ・器具表示の指定W(ワット)数のランプ以外
使わない 過熱して火災の原因
- ・ランプホルダをランプに強く当てない
ランプが破損してけがの原因
- ・点灯中及び消灯直後のランプには触らない
高温のためやけどの原因
- ・使用済みランプは不用意に割らない
ガラスの破片が飛散してけがの原因

お手入れ

△警告

電源を切ってください。感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、
よくしぼってから拭きとってください。
(洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないようにしてください。)
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用頂くために半年に一回の保守点検をおこなってください。



△警告

器具ランプを水洗いしない
火災・感電の原因

お願い

- 器具の近くではテレビ用などの赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。
離してお使いください。
- 器具の近くでラジオを使用すると雑音が入る場合があります。離してお使いください。
- 長期間器具をご使用にならない時は、壁スイッチで電源を切ってください。